

Laitteen käynnistys. Avaa ensin kannen salvat ja nosta varovasti kansi pois. Sen jälkeen iso takalevy pois, paljastuu alla olevan näkymä. Näyttö nousee kevyesti nostamalla ylöspäin.

Kuvan ollessa seinällä sopiva, muista lukita pyörät. Vaihtaessasi laitteen paikkaa muista kalibrointi, ohje!

1. Paina käynnistä.
Nappi piilossa.

2. Oikean puoleinen pieni nappi on/off.
Volumen säätö isosta pyöritettävästä.

3. Kaukosäätimen vihreästä
napista projektori päälle.

Virtajohto, näppäimistö ja teline.



Poista varovasti suojukset (kaksi pientä ja iso).

Kaikki lähtee kevyesti VETÄMÄLLÄ.




Laitteen sammutus. Sulje sen jälkeen laatikoston iso luukku ja aseta varovasti kansi päälle. Sulje salvat hyvin. Näyttö on hyvä suojata ja menee kevyesti painamalla takaisin alas.

1. Sammuta tietokone normaalisti tietokoneen sammuta toiminnon kautta! Windows päänäyttö sininen laatikko, josta sammuta.

2. Oikean puoleinen pieni nappi on/off. Volumen säätö isosta pyöritettävästä.

3. Paina kaukosäätimen punaisesta napista kaksi kertaa
→ projektori pois päältä.



Laita suojukset (kaksi pientä ja iso) takaisin.
Kaikki menee paikalleen kevyesti asettamalla.